



#### Fjernbetjening.

- Tilkobling øverst venstre, med højtalende besked.
- Frakobling inden du går ind, med højtalende besked.
- Deltilkobling, der kan være alarm når du er hjemme.
- Ekstra fjernbetjening 375,00 kr.



#### Fjernbetjening.

- Ny model fjernbetjening.
- Fjernbetjening 375,00 kr.



#### Trådløs bevægelsesdetektor.

- Giver alarm til centralen hvis der er bevægelse foran føleren.
- Giver ikke alarm ved kæledyr der vejer mindre end 45 kg.
- Giver alarm hvis føleren mister forbindelsen til alarmcentralen eller hvis batteriet løber tør for strøm.
- Ekstra rumdetektor 600,00 kr.



#### Gasdetektor.

- Trådløs gasføler, der alarmerer hvis der er gasudslip.
- Gasdetektor 1.200,00 kr.



#### Røgdetektor.

- Trådløs alarm ved røgudvikling, i dit hjem.
- Røgdetektor 750,00 kr.



#### Nødkaldssender.

- Sender til ældre og handicappede, der sender lydløs alarm via alarmcentralen.
- Nødkaldssender 398,00 kr.



#### Sirene.

- Trådløs ekstra sirene til montering ude og inde.
- Sirene 1.160,00 kr.



#### Dørkontakt.

- Dørkontakt der holder øje med om din hoveddør bliver åbnet når alarmen er aktiveret.
- Dørkontakt 375,00 kr.



#### Oversvømmelsesføler.

- Trådløs føler der registrerer f. eks. Vand på gulvet ved vaskemaskinen eller lignende.
- Oversvømmelsesføler 550,00 kr.



#### Temperaturføler.

- Trådløs føler der kan registrere om der er for varmt eller koldt i dit hus.
- Temperaturføler 570,00 kr.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.